順向產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填受購買日期及蓋盾業,以確保您的權益



聲寶靜音賞睡鬧鐘 使用說明書

PY-A805L

User Manual

產品規格

額定電壓		本體材質	產地	
	DC 1.5V (三號電池x1)	А	BS樹脂	中國
本體尺寸			本體重量	
	101.38(W) × 80.9(H) × 4	4.7(D) mm	1	60g

各部名稱

- 1 暫切鈴臀鍵/照明開關
- 2) 燈
- 3 鈴聲開闢(ON/OFF)
- 4 喇叭
- 5 調整時間和鬧鐘時間之旋鈕
- 6 電池室



使用方法

使用方法

- · 使用前請先將雷池蓋打開,將一顆三號雷池按其極性裝入雷池室。
- ・時間調整旋紐可順向或逆向調整正確時間,鬧鐘調整旋鈕可逆向調整欲變之鬧鈴時間。
- ·鬧鈴鈴聲響時,按暫切鍵即可暫時停止鈴響,四分鐘後會重新響鈴,如欲關掉其言睡裝置,則須將鬧鈴開闢切至OFF處。
- ·如時間停止不動或是變慢,或是鈴聲變小即須更換新的電池。

保養方法

- ·不使用時,請將電池取出,以冤漏電。
- · 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔,以免發生短路危險。

安全注意事項

- 本產品可作家庭之用,不可做商業或其他用途。
- · 使用時,請置放於安全的地方。

緊急處理方法

- ·禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品,以避免產品功能故障。
- · 如有任何問題, 請速與聲寶冤費諮詢專線,或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

· 送修前,請先聯絡02-8976-9011服務專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理, 絕不要自行拆開外殼進行修理。